

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szükséges anyagok:

- fa ragasztó
- poliuretán hab
- ékek
- csavarhúzó
- kalapács
- kitámasztók
- kés
- 4 mm-es imbuszkulcs
- vízmérték
- mérőszalag
- kézi permetező
- vízszintes sík asztallap

Az össze szerelés lépései:

- az imbuszkulccsal lazítsa meg a tokon található pánttáskák szorító csavarját (a gumiömítésnél található egyedüli furatban helyezkedik el) a pántalsó (a szerelvény csomagban található 2 db) két szárát enyhe nyomással csúsztassa a pánttáskákba, kb. 5 mm legyen szabadon a szárakból, közepes erővel rögzítse, végleges beállításukat a tok beépítése után végezze el
- a gérbevágott tokrészeket kevés fa ragasztóval kenje meg, a kifolyt ragasztót nedves ruhával távolíthatja el
- a megragasztózott gérbevágott alkatrészeket fektesse vízszintes felületre, kalapács segítségével minden gércsatlakozásnál 2 db rugós kapsot (a szerelvény csomagban található) üssön a tokra úgy, hogy a kapsok lábai a számukra kialakított árokba kapaszkodjanak
- az excentrikus gérösszehúzót (a szerelvény csomag része, piros kör alakú műanyag fém összekötővel) helyezze a takarólécen kialakított furatba, csavarhúzó segítségével az óramutató járásával azonos irányba jól húzza meg
- az összeszerelt tokot állítsa a falnyílásba függőlegesen és derékszögben, felső sarkainál ékelje ki
- vízmérték segítségével igazítsa a tokszárakat függőlegesbe, a tokszárak és a fal közötti távolságot egyenletesen ossza el ez ideálisan 15 – 30 mm közzé kell essen
- a tokszárakat 3 ponton támassza ki, hogy a rögzítéshez használt poliuretán hab ne mozdíthassa el
- kézi permetezővel jutasson kevés vizet a tok és a fal közötti szerelési hézagba
- az ékek mellett kevés poliuretán habbal rögzítse a tokot
- a megfelelő beállítást követően akassza helyére az ajtólapot és végezze el a pántok finombeállítását és végleges rögzítését
- a hab megszilárdulását követően távolítsa el az ékeket az üresen maradt hézagokat fújja ki kevés poliuretán habbal
- a hab végleges megszilárdulása után távolítsa el a falsíkból kilógó hab részeket egy éles kés segítségével, távolítsa el a kitámasztásokat
- az össze állított mobil takarólécek csapját ragasztózza meg, ezt követően csúsztassa a tokba kialakított árokba
- helyezze el a tokba a gumiömítést a sarkoknál vágja gérbe
- szerelje a kilincset az ajtólapra